



# НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛЬТЕРНАТИВА»

410071 г. Саратов, ул. Шелковичная, 186, оф. 511. Тел: (8452) 37-67-02, e-mail: alternativa-sar@yandex.ru  
ИНН/КПП: 6455055692 / 645501001, ОГРН: 1126455001155, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара  
Кор/счет: 30101810200000000607, БИК 043601607, Р/Сч: 40702810156000002258

## СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАСЕЙНОВ, ФОНТАНОВ И АКВАПАРКОВ «СЕПТОЦИЛ-ФЛОК». ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Септоцил-Флок» - средство для очистки плавательных бассейнов. Выпускается в жидкой форме. Густая, светлая жидкость. Допускается опалесценция. Действующим комплексом веществ являются смесь флокирующих и коагулирующих агентов.

«Септоцил-Флок» разливают в полимерную тару объемом 100 мл. Тара герметично закрывается.

Средство по параметрам острой токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу; не оказывает местно-раздражающего действия в виде концентрата при однократном воздействии на кожу и слизистые оболочки глаз, не обладает сенсibiliзирующим действием. В используемых дозах не обладает сенсibiliзирующим действием, не оказывает гонадотоксического, иммунотоксического, эмбриотоксического, мутагенного и канцерогенного эффекта.

### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

«Септоцил-Флок», производства «НПО «Альтернатива», предназначено для очистки воды плавательных бассейнов, аквапарков и предотвращения биообрастания. Средство обладает флокулирующей способностью.

### 3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнить бассейн водой.
- Добавить в скиммер препарат «Септоцил-Флок» из расчета 1 мл. на 1 кубический метр воды.
- Включить систему рециркуляции на 24 часа для полного перемешивания средства с водой.

В том случае, если бассейн не оборудован системой фильтрации препарат «Септоцил-Флок» можно добавить непосредственно в чашу бассейна предварительно приготовив рабочий раствор из расчёта 1 мл. на 1 кубический метр воды. Выпавший в дальнейшем осадок необходимо собрать подводным пылесосом либо сачком.

Периодичность внесения средства - по мере необходимости.

Емкости (посуду), в которых растворы приготавливались и содержались, ополаскивают проточной водой.

### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить средство «Септоцил-Флок» следует в герметично закрытой упаковке.

Следует избегать попадания средства «Септоцил-Флок» и его рабочих растворов в глаза. Обработку и обеззараживание воды можно проводить без защиты органов дыхания.

### 5. ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ

Средство «Септоцил-Флок» транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в условиях, гарантирующих сохранность упаковки, с соблюдением правил, действующих на каждом виде транспорта.

Средство «Септоцил-Флок» должно храниться в сухом крытом помещении в герметично закрытой таре на при температуре от -15 до +35°C. Срок годности в герметично закрытой фабричной таре 3 года. Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок). Остатки средства смыть большим количеством воды.



